


Инструкции за монтаж и инсталация на аларма за дим Zip The Fish™


1. Включете захранването на базовата станция Zip the Fish™ в който и да е контакт.



2. Свържете базовата станция Zip the Fish™ към Вашата локалната мрежа (WiFi рутер) чрез кабел или безжично.



3. Вземете панела за закрепяне към таван Zip the Fish™ и го монтирайте на тавана в желаното от Вас помещение. За монтажа използвайте винтовете и дюбелите (2 бр.) доставени заедно с алармата за дим Zip the Fish™, като първо маркирате мястото където трябва да се пробият съответните дуки.




Неподходящи помещения: бани и помещения с отворени камини.

Препоръчваме за: коридори, детски стаи, спални помещения, всекидневни.


Монтира се хоризонтално на тавана като отстоянието от стените е минимум 50 см.

4. Монтирайте алармта за дим
Zip the Fish™ към закрепения за тавана панел, като я поставите плътно към панела и я завъртите по посока на часовниковата стрелка (ще чуете изщракване при правилно захващане).



5. Тествайте алармата за дим
Zip the Fish™ като натиснете кратко централния операционен бутон.

- Ако аларменият звук се задейства 3 пъти, светодиодът мига в червено и аварийното осветление също мига - алармата за дим работи правилно.
- Ако не се задейства алармен звук или няма визуален сигнал, устройството или не е монтирано правилно, или е дефектно и трябва да бъде сменено.



**Честито! Вашият дом вече е
защитен!**

! Препоръчваме да обслужвате и тествате
месечно Вашия сензор за дим - с навлажнена
мека кърпа да почиствате прах и паяжини, както и да
тествате сензора чрез натискане на средния
бутона (стъпка 3.) !